



# Riconfigurazione comunicazione WiFi

## Rev. 1.01





Per modificare le credenziali della rete Wifi (scheda di comunicazione Wifi ATN813), seguire la seguente procedura:

### 1. Modifica connettività WiFi del sistema

Accedere al seguente menu principale;

Spostare il cursore a fianco della scritta "Wifi" tramite i tasti "freccia su" e "freccia giù", e premere il tasto "ENTER".

<****** MEN	U ******
Info	
Ston	
Battery	
XW1f1 Conc	
GFIS	

Spostare il cursore a fianco della scritta "Stop" tramite i tasti "freccia su" e "freccia giù", e premere il tasto "ENTER".

<***** 4 Start	IFI	ON	****>
>Stop Info			
Configu	ine		



#### Spegnere e riaccendere il sistema di accumulo rispettando la seguente procedura:

Per disattivare il sistema abbassare i sezionatori nel seguente ordine:

- 1. Sezionatore QF1 (ON/OFF S1) e QF2 (ON/OFF S2)
- 2. Sezionatore QPV1 (USCITA S1 SEZ.) e QPV2 (USCITA S2 SEZ.)
- 3. Sezionatore con fusibili carica batterie FPV12 (USCITA S1 FUS.), FPV22 (USCITA S2 FUS.)
- 4. Sezionatore con fusibili stringhe FPV11 (STRINGA PV1), FPV21 (STRINGA PV2)

#### Prima di riattivare il sistema di accumulo attendere 5 minuti

Per <u>riattivare</u> il sistema alzare i sezionatori nel seguente ordine:

- 1. Sezionatore con fusibili stringhe FPV11 (STRINGA PV1), FPV21 (STRINGA PV2)
- 2. Sezionatore con fusibili carica batterie FPV12 (USCITA S1 FUS.), FPV22 (USCITA S2 FUS.)
- 3. Sezionatore QPV1 (USCITA S1 SEZ.) e QPV2 (USCITA S2 SEZ.)
- 4. Sezionatore QF1 (ON/OFF S1) e QF2 (ON/OFF S2)

NOME COMPONENTE ETICHETTA ESTERNA	ON/OFF S1	STRINGA PV1	USCITA S1 SEZ.	USCITA S1 FUS.	ON/OFF S2	stringa PV2	USCITA S2 SEZ.	USCITA S2 FUS.
NOME COMPONENTE SCHEMA ELETTRICO	QF1	FPV11	QPV1	FPV12	QF2	FPV21	QPV2	FPV22
STON 2K e 3K		ST	TRINGA 1					
STON 4K e 6K		ST	ringa 1	,	.		STRINGA 2	



#### Rientrare nel menù principale, sottomenù "Wifi";

Spostare il cursore a fianco della scritta "Start" tramite i tasti "freccia su" e "freccia giù", e premere il tasto "ENTER".

<*****↓ >Start	IFI	OFF	****>
Stop Info Pecet			
Configu	ine		

Spostare il cursore a fianco della scritta "**Reset**" tramite i tasti "**freccia su**" e "**freccia giù**", e premere il tasto "**ENTER**".

<pre></pre>	WIFI ure	ON	****>

Premendo i tasti "**freccia su**" o "**freccia giù**" portare il cursore a franco della scritta "**Configure**", poi premere il tasto "**ENTER**".

<pre>K***** WIFI Start </pre>	ON	****>
Info Reset		
)Configure		

Dopo qualche secondo appare la seguente schermata:



che significa che la comunicazione Wifi è stata abilitata.



Se la schermata che appare non è questa, attendere qualche minuto e ripetere il comando "**Configure**" fino ad ottenere la visualizzazione del messaggio "**Ra\_Config WiFi network is enabled**".

Per ultimare la procedura di configurazione, utilizzare un qualunque dispositivo dotato di connettività WiFi (di seguito indicato con PC) e Web Browser:

**1.** Accertarsi che la scheda Wifi del PC che utilizziamo sia configurata in DHCP ("ottieni automaticamente un indirizzo IP), come mostrato nell'immagine seguente:



2. Connettere il PC alla rete WiFi Ra\_Config (Figura 5).



- 3. Lanciare il Web Browser del PC
- 4. Digitare **192.168.1.1** nella barra degli indirizzi. Apparirà la pagina in Figura 6



🕒 Ra.Store Configuratic ×	
← → C 🗅 192.168.1.1	16 ☆ =
	<u>^</u>
Network Configuration Information	
Ra.Store Network Mode	
Client (Infrastructure)	
Available Access Points:	
Click 'Refresh List' to populate	
Refresh List	
Access Point SSID	
Security Mode	
Passphrase	
Show Passphrase	
Use DHCP (recommended)	
Save & Reboot Cancel	Display Advanced Tabs
	*

Figura 6

NOTA: se in un qualunque punto della procedura dovesse apparire una schermata con riquadro rosso (Figura 7) tornare al punto 1.



Figura 7



- 5. Selezionare nel campo Network Mode la voce Client (Infrastructure) (Figura 8).
- 6. Fare clic sul pulsante **Refresh List**. Il modulo farà la scansione delle reti disponibili e mostrerà in **Available Access Points** una lista di quelle trovate (Figura 8).

Ra.Store Configuratic ×		
← → × □ 192.168.1.1	。 	≡
ATON - GREEN STORAGE + Network Configuration		ŕ
Ra Store Network		
Client (Infrastructure)		
Available Access Points:	List of available networks to join	
SEKK_SEKK		
Channel: 11		
Security Mode: WPA2		
Capabilities:		
WPA Conlig. Oni-TRIP, Oni-AES COMP, Broad-TRIP WPS Config:		
MAC: ba:78:2e:a0:c8:f7		
ATON		Ľ
ATON		
ATON		
Refresh List		
Access Point SSID		
ATON		
Security Mode		
WPA2		•



- Selezionare con un click la rete fra quelle mostrate e automaticamente verranno riempiti i campi Access Point SSID e Security Mode (per le reti WiFi prive di password selezionare la voce "Open"). Se non viene mostrato nell'elenco la rete WiFi desiderata, fare clic su Refresh List per eseguire una nuova scansione.
- 8. Digitare la password della rete WiFi nel campo Passphrase (mettere la spunta su Show Passphrase per visualizzare la password scritta)
- **9.** (**Opzionale**) Il modulo utilizza il DHCP di default. Se si desidera assegnare al modulo un IP statico, togliere la spunta su **Check to enable DHCP** e inserire IP statico, subnet mask, e gateway.
- 10. Cliccare su Save & Reboot per salvare le impostazioni assegnate.
- **11.** Premere **OK** nella finestra pop-up per confermare l'uscita (Figura 9) quindi chiudere il Web Browser.



□ Ra.Store Configuratic × □	
← → C ㎡ 🗋 192.168.1.1	☆ 🔘 😑
ATONIC       La pagina all'indicto 192.168.1.1 dice: *         Are you rayou want to Exit this Web         GREEN STORAGE         Network Configuration         In         Ra.Store Network Mode	

Figura 9

**12.** Accedere nella pagina Web del proprio impianto, quindi attendere qualche minuto e verificare che la data del monitor si aggiorni. Ripetere la procedura in caso ciò non avvenga.



Figura 10